



## LÄMPÖPATTERI VAATII SÄÄTÖÄ JA HUOLTOA

Patterin tehtävä on lämmittää huonetta niin, että siellä vallitsee tavoitelämpö, useimmiten + 21-22 astetta. Tästä huolehtii joko talon lämmitystä ohjaava laitteisto tai huonekohtaisesti patterin termostaattiventtiili. On hyvä ottaa huomioon, että ulkolämpötilan muutokset vaativat aikansa lämmön tasaantumiseksi huoneistossa.

Patteri voi tuntua liian kylmältä, jos huone on jo tarpeeksi lämmin (mittaa lämpötila huoneen keskeltä noin 1,5 metrin korkeudelta) tai jos patteriventtiili on kiinni (avaa se kiertämällä nuppia vastapäivään).

- Lämpöpatterin pitää olla joskus kylmä, jos siinä on termostaattinen patteriventtiili tai jos ulkona on yli 12 astetta lämmintä.
- Säädä patterin lämpöä pienemmälle, jos on kuuma. Älä tuuleta lämpöä ulos!
- Älä sijoita huonekaluja, verhoja tai itse lämpöä tuottavia laitteita kuten esim. televisio patterin tai termostaatin eteen, jolloin huone kylmenee.
- Huoneilman tulee päästä termostaatin ympärille, jotta se voi säätää huoneen lämpötilaa.
- Vedä pakkasöinä riittävän suuret ja paksut verhot ikkunoiden eteen. Verhot eristävät kuin kolmas lasi.
- Jos patterin yläosa on lämmin ja alaosa kylmä, se toimii oikein. Kun tartut toisella kädellä patteriin tulevaan putkeen ja toisella patterista lähtevään putkeen, tunnet kädellä pienekin lämpötilaeron. Tällöin vesi virtaa patterissa. Syksyn alussa patterissa kiertävän veden lämpötila on vain noin + 30 astetta, joten patteri tuntuu kädessä viileältä, koska ihmisen käden lämpö on noin + 35 astetta. Kesällä lämpöä ei saisi tuntua.
- Jos vain patterin alaosa on lämmin ja yläosa kylmä, patteri pitää ilmata. Ilmaustarpeesta kertoo myös loriseva ääni patterissa. Sulje ensin termostaatti ja avaa sen jälkeen patteriavaimella patterin toisessa päässä oleva ilmausventtiili ja päästä ilma pois. Ilmauksen jälkeen avaa termostaatti. Avaimia saa rautakaupoista.

